

ブルーミックス II

速硬性型取り用パテ(付加型 シリコンゴム)

本製品は、基剤(A:青色)と触媒(B:白色)の2種類の粘土状の素材を練り合わせて使用する付加型の型取り用シリコンゴムです。

基剤A(青色)と触媒B(白色)を同量の割合(1:1)で練り合わせると硬化が始まります。

本製品は、工業製品扱いのホビー用型取り品です。

【特長】

- ◆精密な型が取れます。
- ◆取りはずしが容易です。
- ◆硬化後の伸縮(変形)はほとんどありません。
- ◆粘土状なので使い方が簡単です。

【成分名及び分量】

基剤(A:青色)		触媒(B:白色)	
二酸化ケイ素	60%	二酸化ケイ素	60%
ポリビニルシロキサン	18%	ポリビニルシロキサン	18%
その他(色素等)	22%	その他(プラチナ等)	22%

【一般特性】 温度(23度)条件下の場合

- ・練り合わせ時間 45秒以内
- ・硬化開始時間 約1分45秒
- ・復元力 99%以上
- ・容積(寸法)変化 -0.25%以下
- ・硬さ(タイプA[°]ロメータ)74~78(タイプA[°]ロメータは中硬さ10~90に適用)
- ・型取り終了時間 約30分 ※データは保証するものではありません。

【使用方法】

- ①備え付けのスプーンでA(青色)とB(白色)を同量の割合(1:1)で量り取って下さい。(50g包装は少量のためスプーンは添付しておりません。)
※スプーンは必ずA(青色)用とB(白色)用を個別に使い分けて下さい。
※計量は出来るだけ正確に行ってください。
- ②指先で色が均等になるまで素早く、よく練り合わせて下さい。
※練り合わせ時間は大きさ、作業時の温度、湿度等によって異なりますが、**30秒~45秒**くらいを目安にして下さい。
- ③原型(対象物)とパテとの間に空気を封じ込めないように注意して型取り作業を行ってください。
※練り合わせ開始してから**約1分45秒**で硬化が始まりますので、型取り作業はこの時間以内で行うようにして下さい。
- ④**約30分**で取り外し可能です。

⚠ **注意** (使用前に必ずお読み下さい。)

【取扱上の注意】

- ①人体には絶対に使用しないで下さい。
- ②食品及び食用に関係することには絶対に使用しないで下さい。
- ③本製品を使用する際には、手袋等(ビニール製、又はポリエチレン製)を着用し、皮膚に触れないように注意して下さい。万一皮膚に接触した場合には石けん等で洗い流して下さい。
- ④換気をよくして作業して下さい。
- ⑤本製品は眼に入らないように注意して下さい。万一眼に入った場合には、直ちに大量の水で洗い流し、速やかに眼科医の処置を受けて下さい。
- ⑥誤飲しないように注意して下さい。万一誤飲した場合には、速やかに医師の処置を受けて下さい。
- ⑦作業終了後は手を石けん等でよく洗い流して下さい。
- ⑧不慮の事故を防止する為、本製品を別の容器に移し替えたりしないで下さい。
- ⑨幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ⑩記載内容は断りなく変更することがあります。

【使用上の注意】

- ①作業中は手袋を着用して下さい。
ゴム製の手袋は本製品に硬化不良等の影響を及ぼしますのでビニール製、又はポリエチレン製のものを使用するようにして下さい。
- ②型取り作業は原型の表面が乾燥している状態で行って下さい。
- ③一部の材質のものには合わない場合がありますので、型取りを行う前にあらかじめ差し支えのない部分で異常の起きないことを確認して下さい。
(出来上がった型に透明樹脂等を流し込んだ場合、曇りガラスのようになるという報告があります。)
- ④本製品は付加型のシリコン型取り材料ですので、原型や型枠の接触面が硬化しない、あるいは硬化阻害物質の混入で全体が硬化しないということがありますので、疑われる場合は少量を使い硬化試験を行って下さい。
- ⑤硬化した本製品の型に未硬化の本製品を押しあてた場合、型どおしが接着して取り外せないということがありますので、接着を防ぐため剥離剤等をご使用下さい。
- ⑥室温や型取りの原型の温度が低い時は硬化時間が長くなり、高い時は短くなります。

【貯蔵】

本製品は密栓し、直射日光、高温を避けて常温で保管して下さい。開封後はなるべく早く使い切ってください。
(使用後、箱の中など密閉された場所に保管された場合、反応しあい硬化することがまれにあります。)

【包装】

- ・400g {A(青色) 200g:B(白色) 200g}
専用スプーン2個、ディスプレイ・ザ・ブルグ・ローブ 1組
- ・200g {A(青色) 100g:B(白色) 100g}
専用スプーン2個、ディスプレイ・ザ・ブルグ・ローブ 1組
- ・50g {A(青色) 25g:B(白色) 25g}
ディスプレイ・ザ・ブルグ・ローブ 1組

付属品の材質(・専用スプーン:ポリスチレン製 ・ディスプレイ・ザ・ブルグ・ローブ:ポリエチレン製)

【使用期限】箱又は袋に記載(未開封時)

輸入販売元  **アグサジャパン株式会社**

〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号

商品に関するお問い合わせ先

TEL 06-6762-8022

2014年1月6日作成